RUGBY™300SG/400DG





RUGBY(ラグビー)300SG/400DG 取扱説明書

この取扱説明書は操作手順と同様に安全に関する重要な注意事項が記載されています (保管上の注意とレーザーの安全性の項参照)。本器の電源を入れる前に、この取扱説明 書を注意深くお読みください。





本説明書で使用されている記号について



この記載が遵守されない場合、すぐにも 人身事故(死亡または重傷)につながる 事項を示します。



この記載が遵守されない場合、人身事故 (死亡または重傷) につながる可能性が高 い事項を示します。



この記載が遵守されない場合、中程度の 人身障害またはかなりの物質的、経済的 損失、あるいは環境上の損害を生じる可 能性が高い事項を示します。



, 器械を、技術的に正しく、かつ有効に使 用するために、操作に際して遵守される べき重要事項を示します。

器械の識別

器械の機種名とシリアル番号は、器械底面のラベルに記載されています。下記の欄に、機種名とシリアル番号、ご購入日を記入してください。販売代理店、またはサービスセンターにお問い合わせの際は、必ずこの機種名とシリアル番号をお知らせください。

機種名

シリアル番号

購入時期

目次

はじめに

各部の名称と機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	05
操作	
勾配値の入力・設定	06
勾配軸の切換	
方向軸の確認	08
方向軸の設定	
より詳細な方向軸の設定	
セットアップ	10
一般的なセットアップ	10
その他のセットアップ	
回転スピードの変更	11
HI機能 ······	
オートモードとマニュアルモード	11
マニュアルモードでの勾配設定	
風に対する感度	12
ビームマスク	12
詳細な設定機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
調整	
点検と調整	
調整モードの入力	13
トラブルシューティング	14
トラブルシューティングと対策	15
オプション	
照準用スコープ	16
お手入れと輸送・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
輸送	18
保管	
清掃と乾燥	19

安全に取り扱うために	20
マニュアルの記号の意味	20
器械の意図する用途	20
使用制限	
責任	20
使用上の危険	21
レーザーのクラス	22
電磁障害の許容性	22
保証	
仕様	23


はじめに

ラグビー勾配設定機能付き回転レーザーは、一般の 均平作業の他、勾配設定、掘削作業など幅広い用途 に合わせて設計されています。作業の効率を上げ、 時間や材料を節約し、生産性向上に貢献します。

本説明書は操作と設定に関して一般的な用途を対象に、ラグビーシリーズの特長をご理解いただき、最大限有効にお使いいただくためのものです。


特殊な使用方法に関しましては、ライカジオシステムズ株式会社か最寄りの販売店にご確認ください。

ラグビーは、優れた耐久性と正確さを特長とし、直径770mの広範囲での作業が可能です。ラグビー300SGは単勾配(1軸勾配)の設定ができ、下図の1のような水平面の基準、2のような勾配の設定が可能です。さらにラグビー400DGは複合勾配(2軸勾配)の設定ができ、1・2のみならず、3のような勾配の設定も可能です。



器械の設置と方向の設定は、図のようにラグビー本体の頭頂部を高さの基準となる点に向けていただくか、オプションの照準用スコープを用いて簡単に行えます。

詳細は「方向軸の設定」の項をご参照ください。



各部の名称と機能



- **1 電源ボタン**:電源のオンオフを行います
- 2 液晶表示部: 設定した勾配 (ラグビー 400DGではX、Y両軸共) や、バッテリーの 状態、回転スピード、ビームマスクなどを表示 します。
- 3 Xボタン(ラグビー400DGではX/Yボタン):X軸(ラグビー400DGではX/Y軸)の勾配設定の際に押します。
- **4 上向き矢印**: Xボタン(ラグビー400DGでは X/Yボタン)を押した後に、勾配の数値を上げる際に押します。
- 5 **星形ボタン**:設定画面に入るためのボタンです。勾配設定の際には桁の移動にも使用します。
- 6 下向き矢印: Xボタン (ラグビー400DGでは X/Yボタン) を押した後に、勾配の数値を下げ る際に押します。
- 7 円形気泡管:器械の設置の際に参考にします。
- 8 **外部電源用ジャック**:バッテリーを充電する際、 または外部電源で動作させる場合に使います。
- 9 ツインバッテリーシステム:ラグビー独自の発想による2つの部屋を持つバッテリー収納部です。
- **10 照準器**:オプションの照準用スコープを載せる プレートを兼ねた簡易照準器です。
- **11 ハンドル**: 持ち運びや設置に便利なハンドルです。
- **12 三脚用取付ネジ:**5/8 "ネジの三脚に取り付けるためのネジです。

バッテリー

ツインバッテリーシステムー ラグビー独自の発想による、独立した2つの部屋を持つバッテリー収納部です。アルカリ乾電池4本1組と充電式バッテリーパック1個を自由に組み合わせて使用できます。両方使うことで2倍長持ちする便利なシステムです。

	アルカリ乾電池4本1組			
		なし	1組	2組
充電式バッテリー	なし		65時間	130時間
	1個	50時間	115時間	
	2個	100時間		

バッテリー残量の状態は、電源投入時、または通常 画面の下部に表示されます。





バッテリーの入れ方

充電式ニッケル水素 (NiMH) バッテリーパック (図①)はラベルが見える方を上にして入れます。 アルカリ乾電池(図②)は、ふたに記載された通りの向きで収納部に入れ、ふたをして、つまみ (図④)をロックします。

充電する場合は、プラグを収納部の上にあるジャック(図❸)に差し込みます。およそ4-5時間でフル充電になります。

また、充電器を接続していれば、充電しながら外部電源として動作可能です。

勾配値の入力・設定

数値での勾配設定



電源ボタンを押します。



)液晶表示部の数値は、最初はすべてゼロに 」なっています。Xボタン(ラグビー400DG ではX/Yボタン)を押して軸を選択します。 表示に設定値が現れます。

(最初はすべてゼロ)



星形ボタンを押すと、+/-の部分にカー ソルが現れます。

さらに星形ボタンを押すと、桁が右に移動 します。



上下の矢印ボタンを使って設定したい勾配 に数値を合わせます。





最後にXボタン(ラグビー400DGではX/Y ボタン)を押せば設定完了です。

直接の勾配設定



電源ボタンを押します。



| 液晶表示部の数値は、最初はすべてゼロに なっています。

Xボタン(ラグビー400DGではX/Yボタン) を押して軸を選択します。表示に設定値が 現れます。







上下のボタンを使って必要な勾配にセット します。ボタンは連続して押すことも出来 ます。ゼロで一度表示が止まりますが、一

度離してから再度押すと数値が変わります。




最後にXボタン(ラグビー400DGではX/Y ボタン)を押せば設定完了です。

直接勾配を設定する方法

現場の高さの基準にレーザー光をあてることで、勾 配を直接設定することも可能です。

すでに丁張り・杭打ちが済んだ高さの基準となる点 に、図のように、受光器を持ったスタッフが立ち、次 の手順で、受光器にレーザー光があたるまで動かし ます。

結果として画面に勾配の数値が表示されます。



勾配の解除(ゼロリセット)

勾配の設定画面で、上下のボタンを同時に押すと設 定値が解除されてゼロになります。

勾配の最大値

勾配設定の最大値は+15%です。

(ラグビー400DGではX/Y両軸併せて+15%ま で。図のようにX軸が+15%で、Y軸が+/-1% 以下の場合はそれ以上の数値に変更しようとすると 注意の表示が出ます。片軸の場合は最大+25%ま で設定できます)








どのボタンも押さなければ10秒後に通常


勾配軸の切換

設定した勾配の+/-を簡単に切換えることが出来 ます。

道路や整地で水はけの勾配を設定する場合、図のよ うにラグビーを傾斜の頂点に置き、中心線から片側 に勾配を合わせます。勾配設定値の符号を+から-に変えるだけで、簡単に勾配を左下がりから右下が りにするような切換が可能です。表示も+、-で表 示されます。



方向軸の確認



- 1 X軸の+方向:上向きの勾配をX軸に設定する場合、数値が増えていく方向が上になります。
- 2 Y軸の+方向: ラグビー400DGの場合、上向きの勾配をY軸に設定する場合も、数値が増えていく方向が上になります。
- **3 軸の表示**: ラグビー本体のレーザー発光窓に も軸を示すラベルがあります。


傾斜の計算:数値よる勾配の入力 **傾斜:** 1 mあたりの高さの変化

数値による勾配:計算値を100倍する

勾配の数値による計算:

傾斜=0.059m (1m先で59mm上がる) 数値値への換算=0.059×100 勾配値=5.9%>>5.9と入力する

方向軸の設定



勾配を正しく設定するためには、現場でのX軸と Y軸を正しく設定する必要があります。

円形気泡管で自動整準の範囲内にあることを確認 し、ラグビーの頭頂部にある照準器を使って方向 軸の調整を行います。

照準する際には、図のようにラグビーの操作パネル・表示面が見える形で立ち、器械をゆっくり回して基準の点に向けます。これがX軸になります。



オプションで照準用スコープがあります。



より厳密な設定は、次ページの「より詳細な方向軸の設定」の項を参照ください。

より詳細な方向軸の設定


通常の場合、ラグビーの頭頂部にある照星(照準 用方向マーク)で軸の調整ができますが、より詳 細な調整が必要な場合は以下の手順で行ってくだ さい。

月標:


- ◆ +X軸上にポイントAを基準として設定し高さ を測ります。
- ボタンを押してY軸に勾配を設定し、ポイント Aの最初の高さに再び合う位置を探します。

手順:

- 1. 両軸0.000%の状態でラグビー を直接勾配杭 に設置し、Y軸を2番目の勾配杭(ポイントA) に向けおおまかな調整を行います。
- 2. 受光器ロッドアイ、および標尺を使用してポ イントAの高さを測ります。



- 3. 次にX軸に例えば5.000%を入力します。X 軸に勾配が設定されると、Y軸を支点として 上下します。
- 4. X軸5.000%の状態で再度ポイントAの高さ を測ります。



Y軸=0.000%

設定

- ●2度目の計測値が最初の計測値と同じになれば X軸は正しく設置されたことになります。
- ●2度目の計測値が最初の読みよりも大きい(高 い)場合は、高さが一致するまでラグビーを 時計方向に回します。
- ●2度目の計測値が最初の読みよりも小さい(低 い)場合は、高さが一致するまでラグビーを 反時計方向に回します。

セットアップ

一般的なセットアップ

設置位置

作業範囲内全体にレーザー光が届く位置を選んでく ださい。

最も効果的に作業を進めるために、作業内容に合わせて現場の中心や勾配の片端などを選びます。

また、器械が簡単に動くことのないよう、安定した 状態であること、重機による振動や強風を受けにく い場所であることも考慮に入れてください。

埃っぽい状況では、ラグビーを風上に置いてください。吹き付ける粉塵・埃の影響を低減できます。

推奨する回転スピード

通常の用途では10RPS(毎分600回転)です。 重機で受光しながら作業する場合、最高スピードの 20RPS(毎分1200回転)での使用をお勧めします。

作業範囲が非常に広いなど、遠いところでレーザー 光を受ける必要がある場合は、出来るだけ速い速度 で回してください。受光器で光を受ける頻度が上が り作業しやすくなります。

三脚への設置

ラグビーは三脚か安定した水平面にしっかり固定してください。

作業前には三脚等に不具合がないか、すべてのネジ などがしっかり締まっているかを確認してください。

チェーン(脚の開き過ぎを防ぐ三本脚をつなぐ鎖状のもの)が付いた三脚をご使用になる場合、日中気温の上昇で膨張することを考慮してチェーンを少々ゆるめに設置してください。

強風の日には、三脚の保全のために土嚢で脚を押さえてください。(風感度に関する設定の項も参照ください)

三脚にワンタッチ固定式レバーが付いている場合は、風によってレバーが解除されないよう設置する方向に気を付けてください。

その他のセットアップ

ラグビー300SG/400DGは用途に合わせて最適な 設定で使用することができます。以下設定画面の説 明と簡単な設定の変更方法を示します。



】 星形ボタンを押すと表示部に設定画面が現 ↓ れます。





回転スピードの選択 5 · 10 · 15 · 20RPSから選択可能です。



HI機能のオンオフ選択です。



自動整準のオンオフ選択です。



風に対する感度の設定です。1~5まで5段 階選べます。静かな日は1、通常は3、強風 の日は5に設定することをお勧めします。



ビームマスクの設定です。レーザー光を照射しない方向を90°単位で選ぶことができます。

設定を変更する場合の基本的な操作

設定画面に入った時は「終了=EXIT」のアイコン が点滅しています。

変更したい項目を選択する時には以下のような手順で行います。



選ぶ項目の決定と設定終了の場合には星形ボタンを押します。



項目を選択する場合には、上下の矢印ボタンを押します。



項目を選択すると表示が太く変わります。 選択を決定してから矢印ボタンで変更を行います。



ビームマスクの設定にはXボタン (ラグビー 400DGの場合はX/Yボタン)も併用します。



レビームマスクの方向を選択する場合はXボタ ン(ラグビー400DGの場合はX/Yボタン) を90°ごとの4方向のオンオフ設定に使い ます。



90°ごとの方向の選択には上下矢印ボタンを 使います。



選択すると、表示が黒く変わり、レーザー を照射しない方向を示します。



終了=EXITを選択して星形ボタンを押せば 設定作業を終了し、通常の表示画面に戻り ます。



、どのボタンも押さなければ10秒後に通常画 面に戻ります。

回転スピードの変更

ラグビー300SG/400DGは4種類の回転速度を選 ぶことができます。(5 · 10 · 15 · 20RPS=毎分 300 · 600 · 900 · 1200回転)

現場の状況(広さなど)や用途に合わせて選べます。 工場出荷時には10RPS (毎分600回転) になって います。

HI機能

HI機能とは三脚のズレなどが原因の、意図しない器 械の動きを警告する機能です。

HI機能が動作している場合、自動整準する範囲はや や狭くなります。

器械が動いたと感知した場合は、レーザーの回転が 止まり、画面に以下の表示が出ます。



この警告を解除する方法は、星形ボタンか電源ボタ ンを押してリセットしてください。

設置状況と器械が動いた原因を確認し、必要な高さ にラグビーを設置し直してください。

このHI機能は設定画面でオンオフ選択できます。 HI機能がオン(動作している)の時には画面の右下 にHIの文字が出ます。

HI機能はラグビーが整準してレーザーを照射し、安 定して回転を始めてから動作しますので、オンして から約30秒後に有効になります。





1 HI機能は通常電源オンで自動的に立 ち上がります。変更する場合は設定 画面で行います。

オートモードとマニュアルモード

ラグビーは常時オートモードで立ち上がり、自動整 準するようになっています。



🖵 マニュアルモードでは自動整準機能は動作

表示には以下のように出ます。



レーザー光の回転水平面はXボタン(ラグビー 400DGの場合はX/Yボタン)で変更可能です。た だし傾きは表示しません。





マニュアルモードでの勾配設定

マニュアルモードで勾配を設定する場合はX軸(ラ グビー400DGの場合はXまたはY軸) に入力した 勾配が表示されます。





このモードではX軸(ラグビー400DGの場合はX、 Yいずれの軸)に勾配設定可能です。ラグビーは初 めに自動整準し、入力した勾配に動いた後マニュア ルモードになります。

一度マニュアルモードに入ると自動整準機能は動作 しません。



表示している勾配を変更したい場合は、一 度オートモードにしてから勾配入力をやり 直し、マニュアルモードに戻してください。

風に対する感度

この機能はラグビーを現場の設置環境に最適な状態 で使うためのものです。





感度は1から5まで選ぶことができ、 1は風がほぼ無い状態、5は強い風 が吹いている状態を意味します。出 来る限り低い数値で使用するのが高 い精度を維持する方法です。

ビームマスク

この機能は特定の方向にレーザー光を照射しないた めの機能で、近接して別のレーザーと受光器を使用 している場合などに便利です。

設定画面を利用して、レーザーを照射しない方向の 選択とレーザー光のオンオフを設定できます。

レーザーを照射しない方向は、表示画面では黒くな ります。





詳細設定画面で照射しない方向を図 のように角か面か選択できです。





-ムマスクの設定は、通常電源を オフすると保存されません。保存し たい場合は詳細設定で行うことが出 来ます。

詳細な設定機能

詳細な設定は以下のような操作で行います。





通常画面から上矢印ボタンを押しな がら、星形ボタンを押します。この操 作で設定できるのは以下の項目です。







ビームマスクの方向、面か角かを選





一ムマスク設定を保存します。





HI機能を常時オフにします。





マイナスの勾配設定を防止します。

〈ラグビー400DGのみ〉



リモコン機能を使う場合、通信をオ ンにします。通常は電源節約のため にオフになっています

設定を変更する場合の基本的な操作

設定画面に入った時は「終了=EXIT」のアイコン が点滅しています。

変更したい項目を選択する時には以下のような手順 で行います。



選ぶ項目の決定と設定終了の場合には 星 形ボタンを押します。



項目を選択する場合には 上下の矢印ボタ ンを押します。



項目を選択すると表示が太く変わります。 選択を決定し、矢印ボタンで変更を行いま す。



終了=EXITを選択して星形ボタンを押すと 設定作業を終了し、通常の表示画面に戻り ます。



> どのボタンも押さなければ10秒後に通常画 面に戻ります。



☆ ラグビーは工場出荷時に規定の精度に調整 されていますが、精度を維持する為にも、 受け取り時とその後の定期調整をお勧めい たします。レーザーの精度調整が必要な場 合には最寄の弊社サービスセンターに送る か、以下の手順に従って、調整してください。



注意:調整をする意志がない場合はこのモ ードを使用したり調整を行わないで下さい。 調整はこの基本的主旨を理解している人以 外は行わないようにしてください。

点検と調整

ラグビーのレベル調整を行う時、壁面から約30m 離して水平な台か、三脚に設置します。ラグビーの X軸を壁に直角に向けます。自動整準が終了し、レ ーザーが回転し始めてから1分ほど待ち、ビームの 示した位置をマークします(ポジション1)。ラグ ビーを180° 反転させ、自動整準後、最初の調整 軸の反対側のポジションをマークします(ポジショ $\gamma 2)$





ラグビーのY軸を90°回転させ、壁と直角になる ようにします。その後、自動整準させ、ビームの示 した位置をマークします(ポジション3)。ラグビー を180° 反転させ、自動整準させ、2番目の調整軸 の反対側のポジションをマークします(ポジション 4) これらの4つのポジションのマークが中心か ら±1.5mm以内が調整基準値となります。

調整モードの入力

- 1. 電源を入れていない状態から、上下の矢印ボタ ンを両方押しながら電源ボタン を押し、そして 離します。その後、矢印ボタンを離します。
- 2. これでラグビーは調整モードになり、画面に砂 時計が表示されます。



注意:調整を変える意志のないときには上下 の矢印ボタンを押さないで下さい。このモー ドを解除する時には電源ボタン

を一度押せば、変更は行われま せんん



- 3. コントロールパネルを正視できる位置に立ち、 この機器の頭頂部越しに壁面の調整マークが確 認できるように配置します。これがX軸(ポジ ション1) です。
- 4. ト下の矢印ボタンを使い、ビームの高さが調整 軸のポジション1の位置に来るよう調整します。 5カウントが30mの距離で約1.5mmに相当し ます。
- 5. レーザーを180°反転させ調整 軸が反対側になっていることを確 認します (ポジション2)。星形 ボタンを押すことにより、X軸の 調整値が決定します。



- 6. ハンドルが、壁の調整ポイントを指すように位 置を変えます。これがY軸(ポジション3)で す。
- 7. 星形ボタンをもう1度押し、Y軸の調整・モー ドを選択します。画面が変わりY軸の調整モー ドである事が確認できます。
- 8. 上下の矢印ボタンを使い、ビームの高さがY軸 のポジション3の位置に来るよう、調整します。
- 9. レーザーを180° 反転させ調整軸の反対側に なっていることを確認します(ポジション4)。 星形ボタンを押すことにより、X軸の調整値が 決定します。
- 10 完了したら、星形ボタンをもう1度押し、設定 を保存した後、通常画面に戻ります。

トラブルシューティング

各種表示の説明



スタート画面

サービスモードを使用して、お客様の 名前や住所を入力し表示できます。



バッテリーの状態

電源オン時に大きく表示します。 残量が不足した時にも表示します。



Y+ 0.000% 常時設定した勾配値を表示します。 **☆●★☆** 常時自動整準します。



マニュアルモード

自動整準はしません。

★野童 3 勾配の設定・変更は可能です。



X-RXI5 tt マニュアルモードでの勾配設定

自動整準をした後、マニュアルになり ҈ ます。

勾配の設定・変更は可能です。



HI警告

器械が動いたり、高さが変わった場合 に表示します。

電源ボタンか星形ボタンを押して機能 をリヤットします。

高さを確認して再度設置します。



整準の限界を知らせる警告

自動で整準できる範囲(±5°)を超 えています。

設置の状態を確認し、円形気泡管で概 ね合わせてください。



器械の傾き過ぎを知らせる警告

器械が30°以上傾いています。



温度に関する警告

器械の温度が高すぎるか低すぎる状態

暑い場合は影で冷ましてください。 寒い場合は暖めてから使用してください。



X+ NNN% マイナス勾配設定を防止している表示

設定によりマイナスの勾配を入力でき ※ ■■■ ない状態です。



X>15,000% 勾配設定の限界表示

Y+ 1.000% 15%以上の勾配を設定した場合の表示

<ラグビー400DGのみ>



スリープモード

リモコン操作でスリープ(省エネ)の 状態になっています。

電源ボタンを押すと完全にオフできます。



リモコンとの交信エラー

リモコンとの通信範囲を超えています。 近づいてください。

トラブルシューティングと対策

基本的な確認項目:動作に異常を感じた時には、最初に以下のような基本的なことを確認してください。

- 動作モードがオートかマニュアルか。マニュアルの勾配設定になっているか。
- 雷池の残量
- 警告表示-HI警告、整準の限界、温度、調整など

レーザー光が出ない

- ラグビーは目に見えない「不可視光」です。
- 受光器で発光を確認してください。

自動整準しない

上記の基本項目をチェックしてください。

勾配が変更できない

- 上記の基本項目をチェックしてください。
- マニュアルモードで試してください。
- 勾配設定値の限界に来ていないかチェックしてください。

(ラグビー400DGでは逆の軸で試してください)

距離が飛ばない

- 発光部の窓の汚れなどをチェックしてください。
- 別の受光器で試してください。
- ■遠いところでは回転スピードを落としてみてください。

回転が遅い

- 上記の基本項目をチェックしてください。
- バッテリー残量が少なくなると回転スピードが 遅くなります(7RPS、毎分420回転)。受光器 ロッドアイの表示上でもラグビーのバッテリー 残量不足を知らせます。

高さの基準とレーザーが一致しない

- 軸の方向が正しいかどうか確認してください。
- ラグビーの水平精度を確認してください。>>点検調整の項(本説明書13ページ)を参照
- 基準杭が動いてしまっていないかなど、現場の チェックをしてください。

ビームマスクの情報が保存できない

■ 詳細設定で情報を保存するように設定できます。

<ラグビー400DGのみ>

リモコンの電源が入らない

● リモコンのバッテリーを交換してください。

リモコンでの操作ができない

- 通信が成立したかどうかをラグビーの表示画面 のアイコンでチェックしてください。
- リモコンのバッテリー残量を確認してください。
- 距離を縮めて再度試してください。
- 長い距離の場合、リモコンとラグビーが見通せる位置にあるかどうか確認してください。
- ●操作する向きや角度を変えてみてください。内 部アンテナの感度により通信状態が変わる場合 があります。




これらの対策に該当しない場合は販売店か、 最寄りの認定サービス店にご連絡ください。

オプション

照準用スコープ (品番739870)

ラグビーの設置方向軸を確認するために、オプションとして照準用スコープを用意しています。このスコープは、磁石でラグビーの頭頂部にセットできます。スコープを取り外した場合の、再セットの再現性は±0.2°です。



十字線の調整

照準用スコープは、工場で予め調整されています。 さらに詳細に調整したい場合は、図Aの部分で調整 可能です。



図A=照準用十字線調整ネジ

方向軸の詳細設定に関しては、本説明書9ページの「より詳細な方向軸の設定」を参照ください。

お手入れと輸送

輸送

現場での移動

作業現場で器械を持ち運ぶ際は、次の事項を必ず守ってください。

- 器械をオリジナルの輸送ケースに入れて持ち運ぶこと。
- 器械を三脚に取り付けた状態で運ぶ場合は、脚を開いた状態で肩に担ぎ、器械が真っ直ぐに立った状態を保つようにしてください。

自動車での輸送

自動車で輸送する場合は、器械をそのまま車両に乗せないでください。衝撃や振動で器械が破損する恐れがあります。必ず専用のケースに入れて輸送してください。

運送便による輸送

器械を列車、航空機、船舶などで輸送する場合は、 ライカジオシステムズが出荷の際に使用したオリジナルの梱包材(輸送ケースと出荷用段ボール箱)を 使用するか、衝撃や振動から器械を保護できるよう な適切な梱包材を使用してください。

電池の運送、輸送

電池を運送、輸送する際、本製品の取扱責任者は、 国内および外国の該当法規や条例に従ってください。運送や輸送の前に、各地域の旅客、貨物輸送会 社にお問い合わせください。

現場での調整

長時間器械を輸送した後は、器械を使用する前に、 この取扱説明書に示されている点検調整作業を行っ てください。(販売店およびに認定サービス店にご 依頼いただくこともできます)

保管

製品

器械を保管する場合は温度に注意してください。特に夏期や車中にて保管する場合はご注意ください。 温度条件については「主な仕様」(本説明書23ページ)を参照してください。

現場での調整

長期間器械を保管した後は、器械を使用する前に、 この取扱説明書に示されている点検調整作業を行っ てください。(販売店およびに認定サービス店にご 依頼いただくこともできます)

清掃と乾燥

- ▲ レーザー発光窓
- ガラス部分には、決して指で触れないでください。 清掃するときは、清潔で柔らかい毛羽立っていない布だけを使用してください。必要に応じて、純粋アルコールか水で湿らせた布を使用することも
- 可能です。

アルコール以外の液体は絶対に使用しないでく ださい。ポリマー材の部分が破損する恐れがあ ります。

器械が濡れた場合

器械、輸送ケース、発泡性素材のライナー、アクセ サリーを40℃以下の温度で乾燥させ、清掃してく ださい。すべての部分が完全に乾燥するまではケー スに入れないでください。

ケーブルとプラグ

プラグは汚れないように注意し、湿気から保護します。接続ケーブルのプラグの汚れは吹き付けて取り除きます。

安全に取り扱うために

マニュアルの記号の意味

この記号は潜在的に危険な状況または意図 されていない使用を招く事項を示し、回避されない 場合、すぐにも人身事故(死亡または重傷)が起こ る事項を示します。

警告:

この記号は潜在的に危険な状況または意図 されていない使用を招く事項を示し、回避されない 場合、重大な人身事故(死亡または重傷)が起こる 可能性が高いことを示します。

注意:

この記号は潜在的に危険な状況または意図 されていない使用を招く事項を示し、回避されない 場合、中程度の人身障害またはかなりの物質的、経 済的損失、あるいは環境上の損害を生じる可能性が 高いことを示します。



器械を、技術的に正しく、かつ有効に使用す るために、操作に際して遵守されるべき重要 事項を示します。

以下は本器の取扱い責任者、及び器械を実際に使用 する人が、操作上の危険を予想し、回避するための ものです。器械の取扱い責任者は、器械を使用する 全ての人がこれらの指示を理解、厳守しているか確 認してください。

器械の意図する用途

使用許可事項

RUGBY300SG/400DGは、以下のような使用状 況における用途に適すよう設計されています。

- この機器は位置決めのための水平なレーザー面 もしくはレーザービームを照射します。
- これはベースプレートもしくは三脚に取り付け て使用します。
- レーザーは測量対象物、もしくはいわゆる受光 器で受光します。
- レーザーユニットは受光器との併用で建設機械 のコントロールにも適しています。

■ このユニットの電源はアルカリ電池と充電可能 なニッケル水素バッテリーパック (オプション) が使用できます。

禁止事項

- 説明を受けない人による本器の使用。
- 用途外での使用。
- 安全システムもしくは注意書きを外しての使用。
- 道具(ドライバー等)を使って器械を分解する こと。
- 器械の変更あるいは改造。
- 不当である事を承知しての使用。
- Leica Geosystemsの明確な承認なしで他社の アクセサリーを使用すること。
- 例えば道路上などでの不十分な安全対策下での 計測。
- 故意に第三者の目に向け、照射すること。

警告:禁止事項を守らないで使用すると、 人身事故、故障、破損につながります。操 作する全ての人に、その危険性と、その危険への対 策を指導する事は、取扱責任者の仕事です。使用す る人は、使用方法の説明を受けてから使用してくだ さい。

使用制限

環境:器械は人が生活できる大気での使用に適して おり、過激な環境や爆発の危険性のある環境での使 用には適していません。

青仟

製造元であるLeica Geosystems AG,CH-9435.Heerbrugg.Switzerland(以下Leica Geosystems) が製造者責任を負います。Leica Geosystemsは完全に安全な状態で、取扱説明書、 およびオリジナルアクセサリーを含む製品を供給す る責任を負います。

Leica Geosystems以外の アクセサリーの製造者責任

_ Leica Geosystems以外のアクセサリーの 場合、アクセサリーの製造者はその製品の 開発、使用、あるいは製品上の安全対策の説明に責 任を負います。また、アクセサリーの製造者は、 Leica Geosystemsの器械と組み合わせて使用す る上での安全対策についても責任を負います。

器械の取扱責任者の責任

警告:器械の取扱い責任者は、取扱説明書 に基づいて安全に器械を使用しなくてはな りません。また、取扱責任者は全ての人のトレーニ ング、能力開発についての責任を負います。 器械の取扱い責任者には次の責任があります。

- 器械の安全対策と、取扱説明書の内容を理解す
- 使用する場所での事故予防基準に精通している こと。
- 器械の安全が損なわれていると判断した場合は、 すぐにLeica Geosystemsに連絡すること。

使用上の危険

ること。

警告:説明に従わなかったり、説明が不適 切な場合、誤った方法や禁止事項を行った りする結果となり、広範囲の人身事故や物損事故発 生の可能性、経済上や環境上の問題を引き起こす恐 れがあります。

予防措置:使用する全ての人は製造者が示した安全 対策と、器械の取扱責任者の指示に従わなければな りません。

注意:器械が不完全な場合、器械を落とし たり、使用方法を誤ったとき、あるいは器 械を改造したときは、測定値の誤差に注意してくだ さい。

予防措置:取扱説明書に従って、定期的にテスト観 測を行ってください。特に器械を通常外の方法で使 用した後や、重要な測定の前後には必ずテスト観測 を行ってください。

警告: 荒天での使用は落雷の危険がありま す。予防措置:雷の時は現場作業を行わない。





ために 送電線や鉄道架線等の電 気施設のエノー

標尺を使用する際には感電事故の危険性がありま す。

予防措置:安全な距離まで電気施設から離れてくだ さい。このような状況での作業では電気施設の管理 者とまず連絡をとり、その指示に従ってください。

警告: 道路上やビルの建設現場、工業施設 などの現場で安全対策が充分とられていな い場合、危険な状況を招く恐れがあります。

予防措置:常に現場の安全対策が充分であるかを確 認する。また、災害防止要綱や道路交通法の規約を 遵守してください。

注意: 充電された電池を輸送、または廃棄 することにより、その機械的影響により火 災を起こす可能性があります。

予防措置:輸送する際には電池を外してください。 電池の廃棄は必ず空になってから行ってください。

注意:アクセサリーと器械の組み合わせが 不適切な場合や、器械に何らかの衝撃(爆 発や落下等)を与えた場合、器械が破損したり、人 身事故を引き起こす恐れがあります。

予防措置:器械を設置する際にアクセサリー(三脚、 整準台、接続ケーブル等) が適合しているか、正し く接続され、しっかりと固定されており、ロックさ れているかを確認してください。器械に物理的な衝 撃を与えないようにしてください。整準台で三脚に 取り付ける際には必ず中央の固定ネジをしっかり締 めてください。ネジが緩んだ場合にはすぐに器材を 三脚から外してください。



警告:もし器械を不当に処分すると、次の ような事態が起きます。

- もしポリマー部分が燃焼すると、有毒ガスが発 牛し、健康を害します。
- もし電池が破損したり熱せられると爆発したり、 有毒物質の発生、火事、腐蝕、あるいは環境汚 染の原因になります。
- 無責任に器械を処分する事により、使用する資 格のない人が規定を守らずに使用し、彼ら自身、 あるいは第三者が重傷を追う危険にさらされた り、環境汚染を引き起こす事になります。

予防措置:器械の処分は日本の規定に準じて適切に 行ってください。常に、資格のない人が器械に触れ ないよう予防してください。



注意: Leica Geosystems のみがごれらの 製品の正規修理工場です。

レーザーのクラス

RUGBY300SG/400DGはこの器械のヘッドから 回転する不可視レーザービームを放射します。

器械は、次の規格クラス1レーザー製品に分類され

■ IEC 60825-1:2001"レーザー製品の放射線の 安全性"

クラス1/Iレーザー製品:

レーザー光を凝視したり、故意に他人に向けないで 下さい。

ビームの発散 41" (0.2mrad) 最大放射出力 1.7mW回転モード

測定値の不確実性 +5% パルス持続時間 適用外 パルスあたりの放射電力 適用外

使用方法



警告: 故意に人体に向けて使用しないでく ださい。

レーザー光は眼や人に有害です。万一、レーザー光 による障害が疑われるときは、速やかに医師による 診察処置を受けてください。



注意:安全のために、始業点検、一定期間 ごとの点検、調整を行ってください。

使用状態



注意:測定時以外は、電源を切るか、レー ザー射出口をキャップなどで遮光するよう にしてください。

保管状態

注意:レーザー製品は、誤って使われない ように、子供など製品知識がない者の手に 触れない場所に保管してください。

分解修理



警告:分解・改造・修理をしないでくださ い。レーザー被爆の恐れがあります。

廃棄・その他

注意:廃棄する場合は、レーザー光を出さ ないように通電機能を破壊するなどの処置 をしてください。





電磁障害の許容性(EMC)

「電磁障害の許容性」という用語は、電磁気が放出、 及び静電気が放出している環境で器械が支障なく機 能し、また他の器械を妨害しない能力を意味します。



警告: 電磁気の放出が他の機器を妨害する 可能性があります。

この器械は厳しい規定と規格に適合していますが、 Leica Geosystemsは他の機器を妨害する可能性 を完全に否定することはできません。

ます。

注意: 他社のアクセサリー、例えば無線送 信機、規格外のケーブル、外部電源と共に 使用している場合、他の機器を妨害する危険があり

予防措置: Leica Geosystemsの推奨するアクセ サリー以外は使用しないでください。もし同時に使 用する場合には厳しい規定と規格に適合している事 が必要です。



注意:電磁気の放出による障害で、測定 値が許容誤差の範囲を超える可能性があ ります。

この器械は、このような状況における使用に関して、 厳しい規定と規格に適合していますが、Leica Geosystemsは携帯ラジオ、無線送信機、ディー ゼル発電機等からの非常に強い電磁波によって妨害 を受ける可能性を完全には否定できません。

このような状況下で得られた結果の精度を確認して ください。

警告: Leica Geosystemsが明確に承認し ていない変更または改造をユーザーが行っ た場合、当該ユーザーの本製品を使用する権利は無 効となります。

保証

Leica GeosystemsはRUGBY300SG/400DG が取扱説明書などの注意書に従った正常な使用・保 守状況において、発生した故障·不具合について保証 いたします。

保証期間:1年間

主な仕様

ラグビー300SG/400DG

測定範囲······直径770m
精度*····································
自動補正範囲······ ±5°
勾配設定範囲·····
(ラグビー400DGXY両軸合計-5%~+15%、片軸のみの場合は-5%~+25%)
回転スピード 5·10·15·20RPS
レーザーダイオード······ 780nm (不可視光)
レーザークラス······クラス1 (IEC60825-1準拠)
作動温度範囲····································
保管温度範囲····································
バッテリー使用時間 ** 65時間 (アルカリ乾電池4本1組)、130時間 (アルカリ乾電池4本2組)
55時間(ニッケル水素充電パック1本)、110時間(ニッケル水素充電パック2本)
充電時間約4.5時間
寸法 (高さ×幅×奥行)·······265×260×200mm
重量 (電池含まず)
防水性······ 防浸型 IP-X7(JIS7級)

^{*}精度は25℃における数値です

^{**}電池寿命は使用環境により異なる場合があります



スイス・ヘルブルグ(Heerbrugg)のライカ ジオシステムズ社 (Leica Geosystems AG) は、ISO(International Organization for Standadization=国際標準化機構) の品質管理および品質保証のための規格(ISO 9001および ISO 14001) に適合してい るとの認証を受けています。

総合品質管理。それが、すべてのお客様に 満足していただくための私たちの公約です。

ライカ ジオシステムズ株式会社



Leica Rod Eye 160 ユーザーマニュアル



バージョン 1.0 日本語



はじめに

購入





Leica Rod Eye 160をご購入いただきありがとうございました。

ご使用前に、DVD にあるユーザーマニュアルをお読みいただき、記載された内容に従ってお使いください。

- ・ このクイックガイドでは、はじめて使用する際の初期設定、基本操作等が説明されています。
- ・ 全ての書類は、今後も参照いただけるよう、大切に保管してください。

入手可能な マニュアル類 以下の Rod Eye 160 のマニュアル類があります。

- · Leica RugbyCD
- · https://myworld.leica-geosystems.com

2

目次

下取扱説明書	内容	\$		ページ
	1	使用」	上のご注意	4
		1.1	一般事項	4
		1.2	想定される作業	5
		1.3	使用の範囲	5
		1.4	責任	5
		1.5	電磁障害の許容値	6
		1.6	FCC 規定(アメリカ合衆国で適用)	7
	2	機器0	の構成	8
	3	操作		11
	4	テクニ	ニカルデータ	13
	5	取り割	及いと輸送	14
		5.1	輸送	14
		5.2	足 答	1.4

Rod Eye 160, 目次

一般事項

説明

以下の説明は、本製品の取扱責任者および器械を実際に使用するすべての人が操作上の危険を予想し、回避するためのものです。

取扱責任者は、操作するすべての人に危険性と、その危険性への対応を指導する責任を 負います。

警告表示について

警告は機器を安全にご使用いただくために重要な要素です。何か障害が生じる場合や生じる可能性があることを表します。

警告 表示

- · 機器使用にあたり、直接間接に障害が起こりえる際にユーザへ知らせます。
- · 一般的な諸注意について説明します。

ユーザーの安全のため、すべての安全のためのメッセージにはしっかり理解し、忠実にしたがっていただきます。したがってここに説明されている内容はすべての使用者に利用可能な状態でなければなりません。

危険、警告、注意、および予告,注意は人体への傷害や施設への損傷などに関係する危険性とその程度を表しています。安全のために以下をお読みいただき、ご理解いただくことが重要です。シンボルマークを各説明にも付与してあります。

タイプ	説明
危険	この記載が遵守されない場合、すぐにも人身事故(死亡または重傷)につながる事項を示します。
警告 警告	この記載が遵守されない場合、人身事故(死亡または重傷)につながる可能性が高い事項を示します。
注意	この記載が遵守されない場合、中程度の人身傷害を生じる可能性が高い事項を示します。
予告,注意	この記載が遵守されない場合、かなりの物質的・経済的損失、環境上の損害を生じる可能性が高い事項を示します。
	器械を技術的に正しく、有効に使用するために、操作上守らなければいけない重要な項目を示します。

想定される作業

用途

1.2

- ・ 製品のリモートコントロール。
- ・ 外部機器とのデータ通信。

常識的に予見可能な誤った使い方

- ・ 取扱説明を十分理解せずに製品を使用すること
- ・ 意図した使用制限を超えた使用
- · 特殊な用途のために特別に許可されている場合を除いて、製品を分解すること
- 製品の変更、あるいは改造



警告

誤った使用は、人身傷害、不具合、損傷の原因となることがあります。

器械のユーザーに危険とその対処方法を伝えることは、器械の取扱責任者の仕事です。 製品の操作は、ユーザーに使用方法をに関する情報を十分指示してから行ってください。

1.3

使用の範囲

環境

本製品は人が居住できる環境での使用に適しており、その逆の条件、あるいは爆発の危 険がある環境での使用には適していません。



危険

危険を伴う場所、あるいは電気施設またはその他の類似施設の近くで作業するときは、 事前に取扱責任者が地元安全管理当局や安全管理専門家に相談してください。

1.4

責任

製品の製造者

Leica Geosystems AG(CH-9435 Heerbrugg、以下、Leica Geosystems と表記) は、安全な条件での製品、ユーザーマニュアル、およびオリジナルのアクセサリーの供給に責任を負います。

製品の取扱責任者

本製品の取扱責任者には次のような責任があります:

- 製品に表示された安全上の指示とマニュアルの内容を理解すること
- ・ 使用する場所での安全管理と事故予防に関する規定に精通していること
- ・ 安全対策と事故予防に関して、使用地域での規定に精通していること
- ・ 製品およびアプリケーションプログラムの安全性が損なわれたと判断しときは、すぐに Leica Geosystems に連絡すること
- ・ 無線送信機の操作に関する国内法、規則、および条件が遵守されているのを確認する こと

説明

「 電磁障害の許容値とは、電磁気が放出、および静電気が放電している環境で、製品が支 障なく機能し、また他の機器を妨害しない能力を意味します。



警告

電磁気の放出が他の機器を妨害する可能性があります。

本製品は厳しい規定と規格に適合していますが、Leica Geosystems は他の機器を妨害す る可能性を完全には否定できません。



注意

機器を他のメーカーの製品(たとえばフィールド・コンピュータ、パソコンまたは他電 子器材、非標準ケーブルまたは外部バッテリー)をアクセサリーとして一緒に使う場合、 それらの製品が原因で問題が引き起こされる危険性があります。 予防措置:

Leica Geosystems によって推奨されるアクセサリーと機器のみを使用してください。器械 を他社のアクセサリー(フィールドコンピューター、パソコン、双方向無線電話機、標 準外のケーブル、外部バッテリーなど)と一緒に使用する場合、アクセサリーが器械を 妨害する可能性があります。コンピューターやその他の電子製品を使用する場合はメー カーによって提供される電磁場適合性の情報に注意してください。



電磁波の放出による障害が原因で、測定エラーが起きる可能性があります。

本器械は、この点で厳しいガイドラインと規格に適合していますが、Leica Geosystems は、近くにある無線送信機や双方向無線電話、ディーゼル発電機などからの非常に強い 電磁波によって本器械が妨害を受ける可能性を完全には否定できません。

予防措置:

このような状況で得られた測定結果については、妥当性を確認してください。



本器械の端子に接続ケーブル(外部電源ケーブル、インターフェイスケーブルなど)の 片端だけを接続し、他端を接続せずに操作すると、許容レベルを超える電磁波が放出さ れ、他の機器の正しい動作を妨害することがあります。

予防措置:

本器械を使用する場合、例えば本器械と外部バッテリー、または本器械とコンピュー ターをつなぐケーブルの両端を必ず接続してください

以下の背景がグレーの説明は、無線を搭載しない製品のみに適用されます。



警告

テスト の結果、本器械は FCC 規定の第 15 条に定めるクラス B のデジタル装置の制限内であることが確認されました。

このことは住居環境に設置して通常の状態で使用する場合、他の機器を妨害するレベル および他の機器から妨害を受けないレベルが、問題ないレベルであることを示していま す。

本製品は、無線周波のエネルギーの発生、使用、放射を行います。不正な設置や使用においては、無線通信の障害の原因になることがあります。ただし、設置場所や設置方法によらず、無線通信障害の原因とならない保証はありません。

本器械の電源のオン / オフに際してラジオやテレビの受信障害が発生する場合は、以下の方法の1 つまたはいく つかを実行して障害を回避してください:

- ・ 受信アンテナの方向または場所を変える
- ・ 設備と受信機の間隔を開ける
- ・ 受信機を接続している回路とは別のコンセントに設備を接続する
- 販売代理店またはラジオ/テレビの技術者に相談する



Leica Geosystems の承認なしに器械を改造または修理した場合、器械を操作する権利を放棄したものとみなします。

ラベルの記載 Rod Eye



本体の構成部品 その1



- a)気泡水準器
- b) ブザー
- c)液晶表示
- d) LED
- e)レーザー受光窓
- f)受光中心
- g) キーパッド

構成	説明	
気泡水準器	読み取る際には安定させます。	
ブザー	受光している位置: 基準となるレーザー光が受光の中心にあるのか、上にあるのか、下にあるのかを音でも識別できるように音を変えてあります。 ・ 高い - 早く鳴る ・ オングレード - 鳴りつづける ・ 低い - ゆっくり鳴る	
液晶表示	表裏両面の液晶表示に高さを表示します。	
LED	表示はレーザー発光器のビームの高さを示します。5 段階表示: 基準となるレーザー光が受講中にあるのか、上にあるのか、下にあるのかを光でも識別できるように LED の光る色を変えてあります。 ・ 高い - 赤 ・ オングレード - 緑 ・ 低い - 青	
レーザー受光窓	レーザーを受光します。受光窓は発光器の方へ向けます。	
受光中心	オングレードである位置を示します。	
キーパッド	電源、精度、音量および読取機能 詳しくは "ボタンの説明"を参照ください。	

本体の構成部品 その2



- a) ブラケット ネジ受け
- b)基準ノッチ
- c)製品ラベル
- d)電池蓋

構成	説明		
ブラケット ネジ 受け	受光器をロッドに付ける通常の位置		
基準ノッチ	受光器の受光中心を示す位置で、そのノッチは上端から 85mm 下です。		
製品ラベル	シリアル番号は電池蓋の内側に記載されています。		
電池蓋	詳細は "アルカリ電池の交換 順を追って "を参照ください。		


ボタンの説明



- a)電源
- b) レーザーマン
- c)音量
- d)精度

ボタン	機能	
電源	1 回押して受光器の電源オン。	
レーザーマン	押すと読み取り値をホールドできます。	
音量	押すと音量が変わります。	
受光幅	押して受光精度を切り替えます。	

ブラケット



- a)オングレ*ー*ド の位置
- b)固定用ネジ
- c) アタッチメント ノブ
- d) ロッククランプ
- e) ロックノブ
- f) 気泡水準器

構成	説明
オングレ <i>ー</i> ド の 位置	この上端がオングレードの位置です。
固定用ネジ	受光器の裏側にブラケットを取り付けます。
アタッチメント ノブ	基準面とブラケット の位置を確認します。
ロッククランプ	受光をブラケット を使ってロッド に固定します。
ロックノブ	ロッドにしっかりと留めます。
気泡水準器	読み取る際にはロッドを安定させます。

特別仕様

特長	説明
ストロボ感知機能	RE デジタルはストロボ照射のような作業に関係ない光源を避けるように設計されています。
ビームファイン ダー	RE デジタルをレーザー光が通り 過ぎると 2 回素早くブザーが鳴ります。
ビーム外れ表示	もし受光器が動いて受光範囲から外れたときは、矢印でレーザー 光が外れた方向を示します。
発光器バッテ リー残量警告	発光器のバッテリー残量が少なくなると警告表示します。

メニューと操作ナビ

Rod Eye 160 デジタル受光器のメニューに入るには、受光精度と音量ボタンを同時に押します。

- · 受光精度と音量ボタンで項目を変更できます。
- ・ 電源ボタン(兼 Enter ボタン)でメニューのスクロール。

メニュー


3

メニュー	機能	表示
UNT	デジタル読み取り単位の変更	単位 : mm / cm
		(学) 有効な単位が点滅
LED	LED 表示の明るさ変更	LED -強/弱/オフ
DRO	デジタル読み取りのオンオフ	緑の LED オン: デジタル読み取りオン
		赤の LED オン : デジタル読み取りオフ
		DRO 点滅
BAT	受光器のディスプレイ上で、発光	緑の LED オン:発光器本体バッテリー
	器本体のバッテリ 一残量警告表示 のオンオフ	残量表示オン
		赤 LED オン:発光器本体のバッテリー 残量表示オフ
		〔② Rugby アイコン点滅
MEM	ポジションメモリー機能のオンオ	緑の LED オン:機能オン
	フ	赤の LED オン:機能オフ
		(学) 下向き矢印点滅
RPS	発光器本体の回転速度表示	回転ヘッド 速度を表示
	回転ヘッド 速度表示のため レーザー光をホールド	

Rod Eye 160, 操作 11

アルカリ 電池の交換 順を追って

Rod Eye 160表示部に電池の形の表示があり、空になったら電池を交換します。



ステップ	説明
	電池は電池蓋の中に装着してあります。
1.	ロックを解除して電池蓋を開けます。
2.	電池をホルダーから外します。
	新しい電池の取り付け: バッテリー収納部に正しい方向で電池を入れます。 の 内部に正しい極性の向きが記載されています。
3.	電池蓋を閉じてロックします。

LED 表示

アイコン	説明
	高さ表示矢印 - オングレードの他に上下各7段階表示します。 ・ 受光中心幅および矢印表示の範囲は精度選択によって変わります。 ・ メモリー機能 - もし受光器が動いて受光範囲から外れたと きは、レーザー光が外れた方向を表示します。(メニューの MEMで有効/解除選択できます)
	レーザー発光器のバッテリー残量警告表示 - レーザー発光器の 形が表示されたら、残量が少なくなっています。この機能は発光 器に依存します。(メニューのBATで有効/解除選択できます)
山) 山 山	音量切替表示 - 4段階: 大、中、小、なし
mm cm in ft	単位切替 - 5 種類の単位があります: 日本国内で使用可能な単位は、mm / cm のみです。(計量法)
黑黑黑	高さ表示 - 数値が表示されます。(選択した単位にて)
¥ <u>¥</u> ¥¥¥	精度表示 - 5段階の設定を画面に表示します。
	残量警告表示 - 電池残量を3段階で表示します。

Rod Eye 160, 操作 12

各国規制の適合

- FCC の第 15 条(アメリカ合衆国で適用)
- この結果、Leica Geosystems AG、と Rod Eye 160 が重要である必要要求と 1999/5/EC の指令さらに他の適用できるヨーロッパ指令に準拠している事を宣言します。準拠宣 言については、http://www.leica-geosystems.com/ce を参照してください。

日本国内の電波法に準拠。

以上でカバーされていない国で使用するときは、予めその国の規定の認証を受ける必 要があります。

テクニカルデータ

作動距離範囲(レーザー発光器によ 1350m

る):

受光範囲: 120mm デジタル読みできる範囲: 90mm

600 nm ~ 800nm 波長:

受光精度

超高精度: ± 0.5 mm 高精度: ± 1.0 mm 普通精度: $\pm 2.0 \text{mm}$ 粗精度: ± 3.0 mm 超粗精度 ± 5.0 mm

ブザー音量: 大 105 dBA/ 中 95 dBA/ 小 65 dBA/ オフ

IP67

オートシャットオフ: 10 分間 デジタル読み取り - 単位 mm. cm 矢印表示 - 段階数: 15 段階 アンチストロボ機能: Yes メモリー機能: Yes ビームファインダー: Yes 電池残量警告: Yes 保証: 3 年間 電気機械器具の外郭による保護等級

バッテリー: 単 3 形乾電池 x2 本 - 50 時間

寸法: 173 x 76 x 29 mm 動作温度範囲: -20° C $\sim +50 {\circ}$ C -40° C **~** +70° C 保存温度範囲:

5.1 輸送

作業現場での輸送

作業現場で器械を輸送する場合、必ず次の指示に従ってください。

- 器械は必ず専用のコンテナに入れる。
- ・ または、取り付けた製品が傾かないように、三脚の脚部を伸ばした状態で肩に乗せて 運ぶ。

車両による運搬

車両で運ぶときには器械をしっかりと固定し、衝撃と振動を与えないようにしてください。器械は必ず専用の輸送ケースに入れて、固定して輸送してください。

輸送

器械を列車、航空機、船舶などで輸送する場合は、オリジナルの Leica Geosystems 梱包セット、輸送ケース、およびダンボール箱または同等品を必ず使用して、衝撃と振動から器械を保護してください。

バッテリーの運搬、輸送

バッテリーを運搬または輸送する場合、本製品の取扱責任者には、関係する国内法、国際法を責任もって遵守させる必要があります。運搬または輸送の前に、地元の運送業者 または貨物輸送会社に相談してください。

現場調整

取扱説明書の指示に従って、定期的に(特に製品の落下、長期間の保管、輸送の後は)テスト測定および現場での調整を実行してください。

5.2

保管

製品

器械を保管する場合、特に夏期に自動車の中に補完する場合は、保管中の温度に注意してください。温度制限については、"4 テクニカルデータ" を参照してください。

リチウムイオンおよび アルカリ電池

リチウムイオンおよびアルカリ 電池

- ・ 保管温度の範囲については、"4 テクニカルデータ"を参照してください。
- バッテリーは、器械および充電器から外して保管してください。
- · 保管後に使用する場合は、再充電をしてください。
- ・ バッテリーは水濡れおよび湿気から保護してください。水で濡れたバッテリーは、乾燥後に保管または使用してください。

リチウムイオン電池

- バッテリーの自己放電を最小限に抑えるため、乾燥状態での保管温度の推奨範囲は、-20°C~+30°C/-4°F~86°Fです。
- ・ 推奨温度範囲で保管すると、50% ~ 100% の充電残量で最大 1 年間保管できます。期間 を過ぎた場合は、バッテリーの再充電が必要です。

Total Quality Management: すべてのお客様に満足していただくためのわれわれの公約です。



スイス・ヘルブルグ(Heerbrugg) のライカ ジオシステムズ AG (Leica Geosystems AG) は、ISO (International Organization for Standardization: 国際標準化機構)の品質管理および品質保 証のための

規格(ISO 9001)、および環管理のための規格(ISO 14001) に適合しているとの認証を受けています。

Total Quality Management についてのお問い合わせは、お近くのライカ ジオシステムズ (Leica Geosystems) 代理店までご連絡ください。

804492-1.0.0ja オリジナルテキストの翻訳版 (804476-1.0.0en) Published in Switzerland © 2013 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland

